DDNS の設定方法 更新:13/01/19

DDNS の 設 定 方 法

DHCP と UPNP を利用する場合

1、概要

カメラの映像はインターネットを利用して、パソコンやスマートフォンからアクセスで きます。





<u>インターネットにつながっている場合、世界中どこにいても視聴できます。</u>

※上記のイメージは簡易的に表示しております。

3、アドレス (DDNS) の取得方法

それではインターネットからアクセス出来るようにアドレスを取得します。(無料)

http://kguard.org へアクセスしてください。 1

2 ユーザー登録を行ってください。(英語表示)

Welcome to kguard.org Create a user account or choose existing users below to begin.

	DDNS account creation.	
NEW USER REGIST	RATION	
EMAIL ADDRESS Eメール	taro123@gmail.com	―― メールアドレスを入力。ユーザー名となります。
PASSWORD パスワード	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	パスワード(半角英数)
PASSWORD	••••••	―― パスワード(確認用)
バスワード確認 FIRST NAME 名前	Taro	―― 名前(ローマ字、半角英数)
LAST NAME 名字	Tanaka 🖌	―― 名字(ローマ字、半角英数)
SECURITY QUESTION. 質問	My first phone number. 🗧	—— 質問(電話番号)
ANSWER 	0663011771	質問(電話番号、半角数字)
CONFIRM YOU'RE HUMAN 確認ワード	A88920 New Captcha 488920 Enter the text you see above	――― 上部画像データの数字を入力(半角数字)
	Submit 《 Reset 送信	
Already have an account? C	lick here to logon.	

All Rights Reserved © 2010 kguard.org

3 アドレスを決めて入力してください。

KGUARI	<i>?</i>
User Settings Domains	Domain Name Creation
Logout	Record is already in use. Domain name must start with (a-z, 0-9). Cannot end or start, but may contain a hyphen and is not case-sensitive. taro123 . (kguard.org =) Request Domain
	〔(例) taro123 (半角英数字)
	All Rights Reserved © 2010 Iguard.org

4 ステータスが緑色になっていれば OK です。

KGUARD				
User Settings Domains	My Domains Your domain names are listed below	v. Choose create new	domain to add additional domain names.	
Logout	Your domain was successfully created.			
	Search by Domain. Search			
	NAME	STATUS	DOMAIN	
	TARO123	0	taro123.kguard.org	
	Last Update: Not yet updated IP Address: 219.111.5.10			
	Create additional domain names			
	Cownload our automated IP update software for W Download dddient a free Peri based IP update for W A sample configuration file can be found here.		taro123.kguard.org アドレスが作成されました。	
	All Rights Reserved @	2010 kguard.org		

5 例での内容では下記の通りになります。DVR 側の設定時に必要です。

登録の際に取得した内容

サーバー kguard.org

ホストネーム taro123.kguard.org

ユーザー名 taro123@gmail.com

パスワード ・・・・・(登録時の半角英数字)

4、ルーターの設定(UPNPをオン)

1 ルーター内の設定で UPNP を利用するように設定します。

BUFFALD WZR-HP-G3011	NH						ss Access Point Station	
TOP Interr	JULN -	無線設定	セキュリティー	ゲーム&アプリ	NAS	管理設定	ステータス	
「ポート変換 DM2」	UPnP 0oS	Movieエン	シン				ログアウト	
					;	ポート変換設定		
ポート変換の新規追加	D				3	画常、エアステーシ	ョンはLAN側から	
グループ	新規追加 ÷	新規追加:			1	開始される通信のみ 変換 を行いますが、	についてアドレス 特定のアプリケ	
Internet MID 72 Lt L 72	エアステーショ	aンのinternetf®	P7ドレス 0			ーションやネットワ よ、Internet側 から	ークゲームなどで 開始される通信を	
internetigiドアトレス	手動設定:				1	作可する(ポート変))必要がありま ネットロークから	
	○全て				1	開始される特定の通	信をLAN側のネッ	
	OICMP	DICMP					トワーク機器に転送するルール(ボー <u>ト変換</u>)の編集を行います。 登録情報	
プロトコル	○任意	プロトコル優切	(の最大数は32です。				
	• TCP/UDP	任意のTCPボ·	-ト : <u>指定の仕</u> DP#/-ト:	方				
	192 168 24 5	12.18.00 TOP/O	DEAR- PA		,	ポート変換の新規追	加/修正	
LAN側ボート	ボート変換の新規追加を行ったり、					加を行ったり、追		
(#G#101#	加済みの情報を修正します。							
NT SNELDAOL					-	グループ		
HIFFALI WZR-HP-G301NH TOP Internet/LAN 無線設定 セキュリ ボート支換 DMZ UPRP Goos								
UPnP機能 ^I 使用する								
82	BZ							

5、本体 (DVR) IP と UPNP を設定

1 メインメニュー → ネットワーク→タイプを DHCP を選択



- 2 UPNP サーバーを有効に変更
- 3 適用をクリックしてシステムを再起動する。

6 アドレス (DDNS) を設定する

1 メインメニュー → ネットワーク→DDNS を選択



2 DDNS を有効にして、サーバー、ホストネーム、ユーザー名、パス ワードを設定する。例を参考



7 パソコンで確認する

1、インターネットエクスプローラーを開いて、アドレス(taro123.kguard.org)を入力 する。アドオン表示が15秒程度で表示後、許可をしてください。※FireFoxやChrome ではご利用いただけません。

2、ユーザーログインでユーザー名: admin パスワードは空白のままです。
※初期値の場合です。

8 スマホ (IOS) で確認する

- 1、AppStoreより KView+を検索してインストールを行う。
- 2、設定で、Title は任意。入力事項は下記を参考にしてください。
- 3、デフォルトでの Port(ポート)は 18004 です。
- 4、ご利用の機器のマニュアルを参考にモデル名を選んでください。
- 5、SAVE を押して完了です。

	123taro	Save	$\#-\chi$ kquard org
Title	123taro		
IP Address	taro123.kguard.o	org	ホストネーム taro123.kguard.org
Port	18004		ユーザー名 taro123@gmail.com
User	admin		パスワード ・・・・・(登録時の半角英数字)
Password	•••		
Model/Ty SHA V2 - 104			
SHA			
SHA V2	104		
от	108		

- 6、初期画面に戻って、 📀 を押してください。
- 7、カメラの表示をスイッチで設定してください。

Edit Devices	+	123taro
Demo kview.kguard.org	۲	Camera 1 Camera 2
4 Naohiko naohiko.kguard.org	٥	Camera 3 0 Camera 4 0
4 Tec tec.kguard.org	٥	
4 DVR 192.168.24.54	٥	
4 123taro taro123.kguard.org	٥	
KGUA 20 Ver 2.2.3.1	?	

8、初期画面に戻って、 を押してください。

